

SWITCH DE PUERTA PLASTICO

SKU: 13399

MODELO: A24009

ESPECIFICACIONES

Material Plástico

Color Negro



Aplicación:

Un switch de puerta plástico se utiliza como un mecanismo de seguridad o control en diversos dispositivos y equipos. Su función principal es detectar el estado de apertura o cierre de una puerta, activando o desactivando circuitos o funciones específicas. Se encuentran comúnmente en electrodomésticos, maquinaria, gabinetes eléctricos y sistemas de seguridad.

Recomendaciones:

Al seleccionar un switch de puerta plástico, se recomienda elegir uno que tenga una clasificación de corriente y voltaje adecuada para la aplicación específica. Considera factores como la durabilidad del material plástico, la resistencia a la humedad y la facilidad de instalación.

Observaciones:

Es importante instalar el switch de puerta plástico en una posición accesible y segura, asegurándose de que los contactos estén bien conectados para evitar fallas en el funcionamiento.

Medida:	Marca SAFARI
Peso: 9 g	
Empaque:	

Accesorio