SAFARI

CLAXON 2 CORNETAS 12V ROJO

SKU: 25905
MODELO: H06320-12V

ESPECIFICACIONES

Voltaje	12 V
Nº piezas	2 pzs
Color	Rojo

Aplicación:

El claxon es un dispositivo de advertencia acústica utilizado para alertar a otros conductores y peatones sobre situaciones de peligro.

Recomendaciones:

Utilizar con moderación y conforme a las regulaciones de tránsito.

Observaciones:

Verificar periódicamente su funcionamiento y mantenerlo limpio para una señalización efectiva.

Medida:	**Marca** SAFARI
Peso:	
Empaque:	

Accesorio